ND8080取扱説明書

(組立が終わったら、操作の前にお読みください)

目次

I. ディップスイッチの確認	1	
Ⅱ. 電源をセットする	1	
Ⅲ. ROMに入っているモニタプログ	ラムについて	1
Ⅳ. モニタプログラムの操作説明書	について	2
∇. メモリマップ	4	
(1)全体のメモリマップ	4	
(2)TK80モニタプログラム(0000	スタート)ワークエリア	5
(3)ND80Zモニタプログラム(080)0スタート)ワークエリア	6
(4)RSTジャンプテーブル	6	
Ⅵ. I/Oマップ	7	
Ⅶ. プログラム、データの保存	8	
(1)メモリバックアップ	8	
(2)USB接続によるプログラム、デ	[:] 一タの保存 8	8
10. RS232Cインターフェース	8	
(1)仕様	8	
(2)接続ケーブル	9	
(3)タレ流し式の接続	9	
(4)ボーレート	9	
(5)通信プログラム	10	
(6)受信エラー	10	
Ⅳ. コネクタ端子接続図	10	

〒463-0067 名古屋市守山区守山2-8-14 パレス守山305 有限会社中日電工 ℡052-791-6254 Fax052-791-1391 E-mail thisida@alles.or.jp Homepage http://www.tyunitidenko.x0.com/

2016. 5. 3 Rev. 1. 0

I. ディップスイッチの確認

ディップスイッチ(DS1)が下図のように№2~3がOFFになっていることを確認してください。№1はTK80モニタ/ ND80Zモニタ選択用です。とりあえずはどちらでも構いません(モニタプログラムの選択はⅢ. で説明します)。 №1~3がOFFになっていなければ、小型のマイナスドライバなどで、OFFにしてください。



セットに附属している電源のプラグ側をND8080の電源ジャック(J3)にしっかり差し込んで、電源の本体側を家庭 用AC100Vのコンセントに差し込むと、ND8080に+5Vが供給されて、7セグメントLEDが点灯します(下図)。 電源の入り切りを簡単にするために、スイッチ付のコンセントを使うこともできます。

კ) ი 134

電源をONにしてから、7セグメントLEDが点灯するまでに1秒程度かかることがありますが故障ではありません。 電源をONにすると、LEDは0000000を表示します。

O	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
---	---	---	---	---	---	---	---

II. ROMに入っているモニタプログラムについて

ND8080のROMには、3つのモニタプログラムが入っています。 アドレス0000からスタートするTK80モニタプログラムのほかに、アドレス0400からスタートする同じくTK80モニタ プログラムと、0800からスタートするND80Zモニタプログラムです。

0000スタートのTK80モニタプログラムはNECのTK80モニタプログラムと同じで(一部異なっているところもあります)、RAMワークエリアもTK80と同じ83xx番地台になっています。

0400スタートのTK80モニタプログラムは、0000スタートのモニタプログラムを0400スタートに直しただけで00 00スタートのTK80モニタプログラムと同じ動作をしますが、RAMワークアドレスは83xxではなくてFFxxになってい ます。このモニタプログラムはその基本的な部分をND80Zモニタプログラムが使用するためにあります。

0800スタートのND80Zモニタプログラムは当社オリジナルのND80Zボードに搭載していたモニタプログラムです。

TK80モニタプログラムをベースにしていますが、さらに多くの機能が追加されています。 RAMワークアドレスはFFxxになっています。

[注記]ND8080のCPUは8080です。ND80ZモニタプログラムがCPUレジスタをRAMワークエリアにセーブ、ロードする対象は8080のもつレジスタだけです。Z80で追加された、A'、F'、B'、C'、D'、E'、H'、L'、IX、IY、I、Rに対しては働きません。

3つのモニタプログラムのうち、0400スタートのTK80モニタプログラムは、それだけを単独で使用することはできません。ND80Zモニタの制御のもとで、基本的なサブルーチンをコールして使うことはできます。

0000スタートのTK80モニタと0800スタートのND80Zモニタのどちらを使うかは、ディップスイッチ(DS1)の№1 で選択できます。

(1)0000スタートのTK80モニタプログラムは、M.1を下側(OFF)にしたときに選択されます。



TK80のために書かれたプログラムの多くは、TK80モニタプログラムのサブルーチンをCALLしたり、TK80のワ ークエリアアドレスをアクセスしていますから、そのようなプログラムをキーから入力して実行させる場合には、0000 スタートのTK80モニタプログラムを選択しておくことが必要になります。

(2)0800スタートのND80Zモニタプログラムは、№1を上側(ON)にしたときに選択されます。



ND80Zモニタプログラムを選択していても、0000番地からにあるTK80モニタプログラムのサブルーチンがCAL Lできないようになっているわけではありません。ただTK80モニタサブルーチンをCALLすると、83xx番地台のメモリ がアクセスされて書き換わるほか、7セグメントLEDに表示することができません。

ND80Zモニタを選択した状態で、TK80モニタのサブルーチンを使用する場合は、0000スタートのTK80モニタプ ログラムではなくて0400スタートのTK80モニタプログラムのサブルーチンをコールするようにしてください。

ディップスイッチによるモニタプログラムの選択は、電源をONしたときか、RESET(MON)スイッチを押したときに 行われます。それ以外のときにディップスイッチの設定を変更しても、そのままではモニタプログラムは切り換わりませ んが、LED表示アドレスだけが強制的に切り換わりますから、LEDの表示がデタラメになります。

モニタプログラムを切り換えるには、ディップスイッチの設定を変更したあとでRESET(MON)スイッチを押してください。

または電源OFFの状態で切り換えてから、電源をONにしてください(こちらの方法を推奨します)。

Ⅳ. モニタプログラムの操作説明書について

(1)「TK80モニタプログラム操作説明書」は、TK80モニタプログラムの操作を説明しています。

ND80ZモニタプログラムよりもTK80モニタプログラムの方が機能が少ないので、最初はまずTK80モニタプログラムの操作に慣れることからスタートしたほうがわかりやすいでしょう。

ND8080のキートップに貼られているキーシールはND80Zモニタプログラムの機能に合わせてあります。

TK80モニタプログラムでは、一部のキーの機能がND80Zモニタプログラムとは異なっています。

「TK80モニタプログラム操作説明書」はTK80モニタの機能を説明するために、そのようなキーについては、TK8 0のキー名で説明をしています。

もしわかりづらいようでしたら、アクリルの透明キャップを外して、キーシールにエンピツなどで、TK80でのキー名を 書き込んでください(大きく相違しているのは下の4個のキーです)。 [TK80キー] [ND80Zキー] RET CONT STORE *(I∕O) LOAD REG RESET MON

RDINC(READINC)、RDDEC(READDEC)、WRINC(WRITEINC)はわずかな相違ですから気になるほどではないでしょう。

(2)「ND80Zモニタプログラム操作説明書」は、ND80Zモニタプログラムの操作を説明しています。

ND80ZモニタプログラムにはTK80モニタプログラムにはない、いろいろな機能が追加されていますが、基本的な 機能やキー入力の仕方などはTK80モニタプログラムと同じです。

説明が重複しますから、そのような基本的な機能や、キー入力の仕方の説明は「ND80Zモニタプログラム操作説明書」では省略してあります。

ですからキー操作やモニタプログラムの基本的な操作に慣れるために、まず「TK80モニタプログラム操作説明書」 から読むことをおすすめします。 ND8080の3つのモニタプログラムはRAMワークエリアのアドレスなどが異なります。 参考までに全体のメモリマップと、各モニタプログラムのRAMワークエリアのメモリマップを示します。

(1)全体のメモリマップ



FFFF		83FF	LED表示用セグメントデータバッファ Na8
		83FE	LED表示用セグメントデータバッファ No.7
		83ED	IED表示用セグメントデータバッファ No.6
		93EC	11ED裏デ用セグシュージーングリング 1000
			1150まデ用セグシントデータバッファ Na.4
			LED表示用ビジメンドチータバッファ NQ4
	IND802モニジ作業エリア	83FA	ILED表示用セクメノトナータハッファ Na3
	(IK80モニタでは使用されない)	83F9	ILED表示用セクメントナータハッファ Na2
		8318	LED表示用セクメントナータハッファ Nal
		83F7	LED表示用データレジスタ Na4
		83F6	LED表示用データレジスタ №3
		83F5	LED表示用データレジスタ No.2
		83F4	LED表示用データレジスタ Na1
FFCF		83F3	キー人力フラグ
FECE	- RST7シシャンゴ先アドレス(H)	83F2	ープレイクカウンタ
FECD		83F1	- ジレイクアドレフ (山)
EECC		0000	
FFCC	NST/27/221=1100/ DST62521-14年7月17-11	0000	
FFUB			
FFLA		83EE	
FFC9	RS16ジャンフコード(C3)	83ED	<u></u>
FFC8	<u> RST5ジャンプ先アドレス(H)</u>	83EC	データレジスタ(L)
FFC7	<u> RST5ジャンプ先アドレス(L) </u>	83EB	<u> CPUレジスタセーブエリア A</u>
FFC6	RST5ジャンプコード(C3)	83EA	CPUレジスタセーブエリア F
FFC5	RST4ジャンプ先アドレス(H)	83E9	CPUレジスタセーブエリア B
FFC4	RST4ジャンプ先アドレス(L)	83E8	CPUレジスタセーブエリア C
FFC3	RST4ジャンプコード(C3)	83E7	CPUレジスタセーブエリア D
FFC2	RST3ジャンプ先アドレス(H)	83F6	
FFC1	RST3:ジャンプ先アドレス(1)	83F5	
FECO		0020	COULS77842-37UZ I
	1310/1///11 100/	0000	<u>CFUU//スメビーノエリ/ - ビ</u> CDUU/パフタセーゴエリア - SD/U/
	1512ンヤノノル/ドレス(1)	0000	
FFBE		83E2	
FFBD	RS12:27777777770	83E1	<u>CPUD//////PC(H)</u>
FFBC	RST1ジャンフ先アドレス(H)	83E0	<u>CPULVZ9セーフエリア PC(L)</u>
FFBB	<u>RST1ジャンプ先アドレス(L)</u>	83DF	
FFBA	RST1ジャンブコード(C3)		RST6ジャンプテーブル
FFB9	IND80Zモニタ作業エリア	83DD	
FFB8	232Cエラーコード	83DC	
FFB7	ND80Zモニタ作業エリア	1	RST5ジャンプテーブル
	(TK80モニタでは使用されない)	83ĎA	
FF68		83D9	
FF67	ND807モニタリザーブエリア		RST4ジャンプテーブル
Ĩ	(11/80モニタ河は使用されたい)	8307	
Foun		0007	
F 0 0 0			மலாலப்பட்குட்கும்.
FILE		l looka	KSI32777777
		8304	
	ユーサー用フロクラムエリアをして使用す	8303	
			RS12ジャンフテーブル
83F8		83D1	
		83D0	
			モニタ用スタックエリア
		83C7	
		83C6	
			ユーザー用スタック・プログラムエリア
			1

太線で囲んだ範囲はTK80モニタプログラムとND80Zモニタプログラムがともにアクセスする領域です。 RSTジャンプテーブルについての説明は次ページの(4)にあります。

8000

(3)ND80Zモニタプログラム(0800スタート)ワークエリア

FFFF	LED表示用セグメントデータバッファ Na8	FFCE	RST7ジャンプ先アドレス(H)
FFFE	LED表示用セグメントデータバッファ Na.7	FFCD	RST7ジャンプ先アドレス(L)
FFFD	LED表示用セグメントデータバッファ Na.6	FFCC	RST7ジャンプコード(C3)
FFFC	LED表示用セグメントデータバッファ Na5	FFCB	RST6ジャンプ先アドレス(H)
FFFB	LED表示用セグメントデータバッファ Na.4	FFCA	RST6ジャンプ先アドレス(L)
FFFA	LED表示用セグメントデータバッファ Na3	FFC9	RST6ジャンプコード(C3)
FFF9	LED表示用セグメントデータバッファ Na2	FFC8	RST5ジャンプ先アドレス(H)
FFF8	LED表示用セグメントデータバッファ Na.1	FFC7	RST5ジャンプ先アドレス(L)
FFF7	LED表示用データルジスタ No.4	FFC6	RST52+27=-F(C3)
FFF6	LED表示用データレジスタ No3	FFC5	RST4ジャンプ先アドレス(H)
FFF5	LED表示用データレジスタ No.2	FFC4	RST4ジャンプ先アドレス(L)
FFF4	LED表示用データレジスタ Na1	FFC3	RST4ジャンプコード(C3)
FFF3	キー人力フラグ	FFC2	RST3ジャンプ先アドレス(H)
FFF2	ラレイクカウンタ	FFC1	- RST3ジャンプ先アドレス(L)
FFF1	- ヺ゙レイクアドレス(H)	FFCO	RST3ジャンプコード(C3)
FFF0	ラレイクアドレス(ビ)	FFBF	- RST2ジャンプ先アドレス(H)
FFEF	アドレスレジスタ(日)	FFBF	- RST2ジャンプ先アドレス(L)
FFEE	アドレスレジスタイレ	FFBD	RST2ジャンプコード(C3)
FFED		FFBC	- RST1ジャンプ先アドレス(H)
FFEC	データレジスタ(1)	FFBB	- RST1ジャンプ先アドレス(L)
FFFR		FFBA	RST1775777-F(C3)
FFEA	CPUレジスタセーブエリア F	IFFB9	ロモートプログラム選択マーク
FFE9	CPUレジスタセーブエリア B	IFFB8	232CI7-1-1
FFF8		FFB7	
FFF7		1 1	モニタ田フタックエリア
FFF6		1 '	
FFF5	<u>CPUレジスタセーブエリア H</u>	FF68	
FFF4		FF67	
FFE3	CPUL/27AP - 7TU7 SP(H)		
FFE2			システムリザーヴェリア
FFE1	CPUL/27297 - 7TU7 PC(H)	1 '	5777400 D±07
FFE0		F800	
FFDF	CPUL/2737-7107 IX(H)	F7FF	
FFDE	CPULジズタセージェリケ IX(I)		フーザー用スタック・プログラムエリア
FFDD	CPUレジスタセーブエリア IY(H)		
FFDC	CPUレジスタセーブエリア IY(L)	1'	
FFDB	CPUレジスタヤーブエリア A'	83F8	
FFDA	CPUレジスタセーブエリア F	83F7	
FFD9	CPUレジスタヤーブエリア B'		
FFD8	CPUレジスタヤーブエリア C		
FFD7	CPUレジスタヤーブエリア D'		TK80モニタ作業エリア
FFD6	CPUレジスタセーブエリア E	1 '	(ND807モニタでは使用されない)
FFD5	CPUレジスタセーブエリア H		
FFD4	CPULジスタセーブエリア L	8307	
FFD3	CPUレジスタセーブエリア I	8306	
FFD2	CPULジスタセーブエリア R		
FFD1	トレース、レジスタダンプ制御フラグ		フーザー用プログラムエリア
FFD0	11/0キード制御フラグ	'	
FFCF	レジスタモード制御ブラグ	8000	

(4)RSTジャンプテーブル

システムワークエリアの中に、RST7~RST1ジャンプテーブルがあります。

これはユーザーがプログラム中でRST命令を使ったり、あるいは割り込み処理を行ったときに、ユーザー領域にジャンプさせるためのものです。

割込みには通常はRST7を使うのですが、ND8080ではRST7をステップ動作に使用しているためにユーザーが 使うことはできません。

ユーザーに開放されているのはRST6~RST2です。

RST1はモニタリエントリアドレス(0051、0851)へジャンプします。

モニタリエントリはスタックポインタを再設定しますが、7セグメントLED表示などはクリアされません。

RST命令のエントリアドレスは0000~0038の間のアドレスで8バイトごとに置かれています。

ND8080ではそのアドレスはTK80モニタROMの領域なので、そこにユーザーが任意のジャンプ命令などを自由に書き込むことはできません。

そのための対策として、ROMに置かれている本来のRST命令のエントリアドレスには、上のメモリマップにあるRA Mのアドレスへのジャンプ命令が書かれています。

たとえばアドレス0010はRST2のエントリアドレスですが、ND8080モニタROMの0010には次のように書かれて います。 ユーザープログラムの中でRST2命令が実行されると(あるいは割込みによってRST2が実行されると)、RAMのF FBD番地にジャンプします。

ユーザープログラムの先頭で、FFBD~FFBFにユーザーが希望するRST2の処理ルーチンへのジャンプ命令を 書き込むようにしておくことによって、ユーザーがRST命令を利用することができるようになります。

たとえば8200にジャンプさせたい場合には、FFBDにC3を、FFBEに00を、FFBFに82を書き込んでからRUNさせます。あるいはユーザープログラムの先頭に次の命令を書いておきます)

3EC3 MVI A, C3

32BDFF STA \$FFBD

210082 MVI H, \$8200

22BEFF SHLD \$FFBE

なお0000スタートのTK80モニタプログラムが選択されているときには、FFBA~FFCEのジャンプテーブルではなくて、83D1~83DFのジャンプテーブルを使います。

0000スタートのTK80モニタプログラムは起動時にFFBA~FFCEのジャンプテーブルに、83D1~83DFのジャ ンプテーブルへのジャンプ命令を書き込みます。

TK80モニタプログラムが選択されているときには、83D1~83DFにユーザープログラムへのジャンプ命令を書く ことでRST命令を利用することができるようにするためです。

TK80モニタプログラムを選択しているときに、FFBA~FFCEを書き換えてRST命令を利用することも出来ますが、 ここでわざわざ83D1~83DFへジャンプするようにしているのは、TK80用に書かれたプログラムでRST命令を利用 している場合には、83D1~83DFのジャンプテーブルを利用していますから、そのようなプログラムをできるだけ変 更しないでそのまま使えるようにするためです。

なお、ジャンプテーブルのうち、RST1のアドレス(FFBA~FFBC)を書き換えると、ユーザープログラムでRST1命 令(16進コードCF)を実行しても、モニタプログラムのリエントリアドレス(0051、0851)に戻れなくなります。

またRST7のアドレス(FFCC~FFCE)を書き換えると、モニタプログラムのステップ機能やブレイク機能、トレース 機能が動作しなくなります。

そのような場合でもRESET(MON)キーを押せば初期状態に戻ります。

Ⅵ. I/Oマップ

アドレス 00~7F 未使用

以下のI/Oアドレスに割り付けられている各I/Oインターフェースのうち、アドレス80~83の82C55以外のほとんどはモニタプログラムの制御に関係しています。

特にそのうち出力の出力に割り当てられているI/Oアドレスに対して不用意にデータを出力すると、モニタプログラムの動作が影響を受けることになりますから、注意してください。

そのような場合でもRESET(MON)キーを押せば初期状態に戻ります。

アドレス 8	0~83 IC8 I/OポートLSI 82C55 80 Aポート 81 Bポート 82 Cポート 83 コントロールワード
アドレス 8	4~8 F 未使用
アドレス 9	0~93 未使用
アドレス 9 (,	4~97 8ビット入力および4ビット出力ポート 入力)
	ビット0~3 PIC18F14K50データ
	ビット4~6 PIC18F14K50コントロール
	ビット7 ディップスイッチ№.1(TK80/ND80Zモニタ選択)
()	出力)
	ビット0~3 PIC18F14K50データ

アドレス 98~98 8ビット出力ポート

- ビット0~ビット2 PIC18F14K50コントロール ビット3 DATA出力イネーブルメディスイネーブル ビット4 7セグメントLED表示DMA制御 ビット5 スピーカー出力 ビット6 未使用 ビット7 未使用
- アドレス 9C~9F 3ビット出力ポート ビット0~2 5×5キーマトリクスラインセレクト(出力) ビット3 モニタROM/増設RAM切換スイッチ

アドレス 9C~9F 8ビット入力ポート ビット0~7 5×5キーマトリクスデータ(入力)

アドレス AO~FF 未使用

Ⅶ. プログラム、データの保存

(1)メモリバックアップ

ROMに書かれたプログラムは電源を切っても消えないで残っていますが、RAMに書かれたデータやプログラムは 電源を切ると失われてしまいます。

しかしND8080はRAMをボード上のボタン電池でバックアップしていますから、電源を切ってもRAMに書かれたプログラムやデータは消えないでそのまま残っています。

ただプログラムミスや操作ミスでプログラムが暴走したりすると、RAMに書かれたデータやプログラムは破壊されて しまうことがあります。

そのような場合にそなえて、RAM上で作成したプログラムやデータは、USBケーブルでパソコンに接続して、パソコンのハードディスクに保存しておくことをおすすめします。

(2)USB接続によるプログラム、データの保存

TK80モニタプログラム、ND80Zモニタプログラムには、USBケーブルでパソコンと接続して、パソコンのハードディスクにプログラムやデータを保存したり、逆にパソコンのハードディスクに保存してあるプログラムやデータを、ND8 080のRAMにロードすることができます。

実際にUSB通信を行うインターフェース部分はZ80Aのプログラムではなくて、ボード上のPIC18F14K50が行います。

USB接続でプログラムやデータのSAVE、LOADを行うためには、あらかじめパソコン側で送信、受信のためのプログラムを準備しておく必要があります。

パソコン側でのUSB接続の準備については「USB接続説明書」を参照してください。

ND8080の操作は、TK80モニタプログラムとND80Zモニタプログラムとでは、キーの操作が異なっています。 それぞれの具体的な操作の仕方については、「TK80モニタプログラム操作説明書」または「ND80Zモニタプログ ラム操作説明書」の「4章 プログラムのSAVE、LOAD」を参照してください。

WE. RS232Cインターフェース

TK80モニタプログラム、ND80Zモニタプログラムには、ユーザープログラムやデータをRS232Cインターフェースを使って外部に送出したり、外部から受信したりする機能があります。

実際にRS232C通信を行うインターフェース部分はZ80Aのプログラムではなくて、ボード上のPIC18F14K50が 行います。

(1)仕様

RS232Cインターフェースの仕様は以下の通りです。

ボーレート 9600ボー、4800ボー、2400ボー(ディップスイッチにより選択)

データ長 8ビット
スタートビット 1
ストップビット 1
パリティビット なし
通信方式 調歩同期式(非同期式)
データ 8ビットバイナリ
コネクタ 9ピンDSUB(メス)

(2) 接続ケーブル

RS232Cでの通信をおこなうときは、ND8080の9ピンDSUBコネクタ(CN1)に232Cケーブルを接続します。 ND8080のDSUBコネクタは9ピンメス型コネクタですから、接続ケーブルは9ピンオス型タイプになります。 RS232Cの接続はこちらのRXD(受信データ)を相手のTXD(送信データ)に、こちらのTXDを相手側のRXDに接

続する(クロス接続方式)と、こちらのRXDを相手のRXDに、こちらのTXDを相手側のTXDに接続する(ストレート接続方式)とがあります。

いずれの接続方式にするかはこちら側と相手側の仕様によって決まります。

相手側のコネクタも9ピンの場合と25ピンの場合があって、さらにそのコネクタがオス型の場合とメス型の場合があります。

ー般に双方のコネクタの形式に合ったRS232Cケーブルを用いることで、クロス接続かストレート接続かも合うことになります。

ND8080のDSUB9ピンコネクタはWindowsパソコンの9ピンコネクタとはオスメスが逆になっています。 Windowsパソコンの232C9ピンコネクタはオス型になっています。

この場合の接続はストレート接続になります。

[注記]ND8080組立キットにはRS232Cケーブルは附属していません。

目的の用途に合った接続ケーブルを用意してください。

ND8080のRS232CインターフェースはRXDとTXDとGNDの3本のラインしか接続しない、タレ流し式の接続です。 3本しか結線しませんから、コネクタさえ用意すれば、ケーブルを自作することも可能です(RS232C接続用9ピンD SUBコネクタの端子接続図は、次の「IX. コネクタ端子接続図」にあります)。

(3)タレ流し式の接続

ND8080のRS232C通信は、ハードウェアハンドシェークを行わない、タレ流し式の通信を行います。

タレ流し式ですから、こちらが受信する場合に相手が余り高速でデータを送ってくると、データを受信しそこねてしまいます。

また逆にこちらが送信の場合、相手があまり処理に時間がかかってしまうと、相手側が受信エラーになってしまいます。

しかし接続が簡単なので一般にパソコンではこのような簡易型の接続方法がよく用いられます。

ND8080では、相手側がタレ流し式の結線になっていない場合でも、タレ流し式の送受信が行われるようにするため、DTR(4番ピン)とDSR(6番ピン)、RTS(7番ピン)とCTS(8番ピン)を基板内部でショートしてあります。

(4)ボーレート

ND8080のRS232C通信は、ハード、ソフト上の都合で、ボーレートは、9600ボー、4800ボー、2400ボーのいずれかから選択します。

データの仕様は、8ビット、ノンパリティ、スタートビット1、ストップビット1のみです。

ボーレートは、ディップスイッチDS1のNo.2、No.3で設定します(次ページ図)。



[注意]No.2とNo.3をともにONにしてはいけません。

ボーレートの設定はリセットまたは電源をONにしたときにだけ行われます。 電源をONにして、操作している途中でボーレートを変更するために、ディップスイッチを変更した場合には、一度リセットスイッチを押して、リセットしてください。

(5)通信プログラム

オリジナルのTK80モニタプログラムにはRS232Cのための通信機能はありません。

ND8080はTK80モニタプログラムが選択されているときでも簡単にRS232C通信が行えるように、モニタプログ ラムROMにRS232C送信、受信プログラムを書いてあります。

簡単なプログラムを書いて、RS232C送信、受信プログラムにアクセスすることで、RS232C通信を行うことができます。

具体的な使い方は、「TK80モニタプログラム操作説明書」の「7章 RS232C通信」を参照してください。

ND80Zモニタプログラムでは、簡単なキー操作でRS232C通信を行うことができます。

[*(I/O)][2(SI)]と続けて押すことでRS232C送信を行うことができます。

また[*(I/O)][3(SO)]と続けて押すことでRS232C受信を行うことができます。

具体的な使い方は、「ND80Zモニタプログラム操作説明書」の「4章 プログラム、データのSAVE、LOAD」を参照 してください。

(6)受信エラー

受信エラーが発生すると、LEDICError...と表示されます。

通常発生するエラーはフレーミングエラーです。

ボーレートが違っているときに発生するエラーです。

通信状態が悪くてスタートビット、ストップビットの位置がおかしい場合にもエラーになります。

また、ND8080が先に受信状態になっていなければならないのに、それ以前にデータが送信されてきたときもエラーになります。

その場合のエラーはオーバーランエラーか受信バッファオーバーフローエラーです。 発生した受信エラーの種類は、アドレスFFB8に入れられています。

[F][F][B][8][ADRSSET]と操作することで、そのエラーの種類を知ることができます。

フレーミングエラー04オーバーランエラー02受信バッファオーバーフローエラー01

区. コネクタ端子接続図

(1)CN1 RS232Cコネクタ(9pinDSUBコネクタメス)

ピン№. 信号名

- 1 GND
- 2 TXD(送信)
- 3 RXD(受信)
- 4 ボード上でピン6と接続
- 5 GND
- 6 ボード上でピン4と接続

7 ボード上でピン8と接続

ボード上でピン7と接続 8 _

9

(3)CN3 I/O増設用バスコネクタ(26pinフラットケーブルコネクタ)

\triangleright	RESETIN	1	2	GND
	+5V	3	4	INT
	GND	5	6	
		7	8	RESETOUT
	DO	9	10	D1
	D2	11	12	D3
	D4	13	14	D5
	D6	15	16	D7
	AO	17	18	A1
	A2	19	20	A3
	A4	21	22	A5
	A6	23	24	A7
	IOR	25	26	IOW

(2)CN2 増設用バスコネクタ(10pinフラットケーブルコネクタ)

\triangleright	A8	1	2	A9
	A10	3	4	A11
	A12	5	6	A13
	A14	7	8	A15
	MEMR	9	10	MEMW

(4)CN4 82C55入出力コネクタ (26pinフラットケーブルコネクタ)

\geq	PA5	1	2	PA4
	PA7	3	4	PA6
	PA2	5	6	PA3
	PA0	7	8	PA1
	+5V	9	10	GND
	PC6	11	12	PC7
	PC4	13	14	PC5
	PC1	15	16	PC0
	PC3	17	18	PC2
	PB6	19	20	PB7
	PB4	21	22	PB5
	PB2	23	24	PB3
	PB0	25	26	PB1

[memo]